

SSOP tabele

Rupčić, Tina

Supplement / Prilog

Publication year / Godina izdavanja: **2018**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:167:501486>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom](#).

Download date / Datum preuzimanja: **2025-02-02**

Repository / Repozitorij:

[Repository of the Faculty of chemistry and technology - University of Split](#)



UNIVERSITY OF SPLIT

The logo for 'dabar', featuring a stylized black and red graphic above the word 'dabar' in a lowercase, sans-serif font.

DIGITALNI AKADEMSKI ARHIVI I REPOZITORIJI



**SSOP PLAN
(POGON PAKIRANJA RIBE I MEKUŠACA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 1 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
----------------	----------	-------------	----------	-------

PRIHVAT SMRZNUTE RIBE				
Stol za prihvata ribe	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja)kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama - dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja.	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	- OB-SSOP-1 DNEVNI PREGLED EVIDENCIJSKE LISTE -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe
GLAZIRANJA				
Dijelovi glazirke,ravne površine	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe
PAKIRANJE				
Stol za slaganje ribe i stol za mekušce	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe
Vakumirka, henkovac	Ručno prebrisati dezinficiranom krpom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA
BUČKALICA	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja.	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	OB-SSOP-1 DNEVNI PREGLED EVIDENCIJSKE LISTE -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme PR-G-14 u pakirnici ribe



**SSOP PLAN
(POGON PAKIRANJA RIBE I MEKUŠACA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 2 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
----------------	----------	-------------	----------	-------

VAGANJE				
Površine vage, tacne	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom divosan activ na bazi perioctene kiseline (niskopjenjujući) - ispiranje toplom vodom	Dnevno, nakon završene pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1
FINALIZACIJA				
Batovi, noževi, ručni alat, pila	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama - dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa... ispiranje toplom vodom	Dnevno, nakon završene pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1
Plastične kašete, plastične rukavice, kante za smeće	Ručno pranje - ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama - dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa... ispiranje toplom vodom	Dnevno, nakon završene pakiranja.	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1



**SSOP PLAN
(POGON PAKIRANJA RIBE I MEKUŠACA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 3 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
Zidovi, vrata, pod, lavaboi, sifoni, cijevi,	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa... ispiranje toplom vodom	Dnevno, nakon završene pakiranja	-vizuelni pregled	- OB-SSOP-1
Rasvjetna tijela	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- prskanje toplom vodom- pranje otopinom hypofoam- ispiranje toplom vodom	Jednom godišnje.	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 - OB-OKK-1
Ulazno-izlazna rampa	<p>Mehaničko pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- pranje otopinom deterdženta (čišćenje metlama) <p>dezinfekcijske barijere na ulazu u pogon pune se dezinfekcijskim sredstvom TASKI SPRINTS DS</p>	1x sedmično, po potrebi i više	Vizuelni pregled	OB-SSOP-1

**SSOP PLAN (POGON PAKIRANJA POVRĆA I VOĆA)**

U primjeni od 13.12.2016.

Strana 1 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
----------------	----------	-------------	----------	-------

PRIHVAT SMRZNUTOG POVRĆA I VOĆA				
<i>Stol za prihvata povrća i voća</i>	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama- dezinficiraj divosan aktivom (na bazi peroctene kiseline) protiv bakterija, virusa...- ispiranje toplom vodom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja.	- MB analiza briseva 1 puta mjesečno u ovlaštenom laboratoriju	- OB-SSOP-1 DNEVNI PREGLED EVIDENCIJSKE LISTE -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme
<i>Dijelovi mašine od 450 g i 400 g</i>	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama- dezinficiraj divosan aktivom (na bazi peroctene kiseline) protiv bakterija, virusa... <p>ispiranje toplom vodom</p>	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	- MB analiza briseva	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme
PAKIRANJE				
<i>Vage na mašini</i>	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama- dezinficiraj divosan aktivom (na bazi peroctene kiseline) protiv bakterija, virusa... ispiranje toplom vodom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja, skidanje vaga svaki dan	- MB analiza briseva	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA -EV-G-14 MB analiza briseva proc.uzimanja briseva opreme
<i>Vakumirke</i>	Ručno prebrisati dezinficiranom krpom	Dnevno, po završetku procesa pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA



**SSOP PLAN
(POGON PAKIRANJA POVRĆA I VOĆA)**

U primjeni od 13.12.2016.

POSTUPAK

FREKVENCIJA

KONTROLA

Strana 2 od 3

Površine vage,tacne

- Ručno pranje
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom
 - pranje otopinom divosan activ na bazi perioctene kiseline(niskopjenjujući)
 - ispiranje toplom vodom

Dnevno, nakon završene pakiranja

Vizuelni pregled

- OB-SSOP-1

*Plastične kašete,plastične rukavice,
kante za smeće*

- Ručno pranje
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom
 - pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama
 - dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom

Dnevno, nakon završene pakiranja

Vizuelni pregled

- OB-SSOP-1



**SSOP PLAN
(POGON PAKIRANJA VOĆA I POVRĆA)**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 3 od 3

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
Zidovi, vrata, pod, lavaboi, sifoni, cijevi,	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja)- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline) protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom	Dnevno, nakon završene pakiranja	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1
Rasvjetna tijela	<p>Ručno pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- prskanje toplom vodom- pranje otopinom hypofoam- ispiranje toplom vodom	Jednom godišnje.	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 - OB-OKK-1
Ulazno-izlazna rampa	<p>Mehaničko pranje</p> <ul style="list-style-type: none">- pranje otopinom deterdženta (čišćenje metlama) <p>dezinfekcijske barijere na ulazu u pogon pune se dezinfekcijskim sredstvom TASKI SPRINTS DS</p>	1x sedmično, po potrebi i više	Vizuelni pregled	OB-SSOP-1



**SSOP PLAN
ZA PRIJEVOZNA SREDSTVA**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 1 od 1

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
----------------	----------	-------------	----------	-------

TRANSPORT				
Autohladnjače	dezinfekcija od strane veterinarske stanice Čiluk - postavljanje autohladnjače na prostor namjenjen za dezinfekciju vozila - ispiranje vodovodnom vodom skladišnog prostora autohladnjače -CHLOROMAX - aplikacija sredstva za dezinfekciju ručnim prskalicama i nebulizatorom (duljina aplikacije cca 15-30 minuta) - ispiranje vodovodnom vodom Vanjsko pranje autohladnjača	1x mjesečno Po potrebi	Vizuelni pregled Dispečer	Evidencija utroška sredstava za DDD (autohladnjače)- Arhitrav Potvrda o obavljenoj dezinfekciji
	Pranje vanjsko otopinom detrdženta i ispiranje vozač	1x sedmično(po potrebi i više)	Vizuelni pregled Dispečer	



**SSOP PLAN
ZA SKLADIŠTE SIROVINA I GOTOVIH PROIZVODA**

U primjeni od 12.05.2016.

Strana 1 od 1

JEDINICA/ODJEL	POSTUPAK	FREKVENCIJA	KONTROLA	ZAPIS
-----------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------

SKLADIŠTE				
Skladište sirovina i gotovog proizvoda Pod, zidovi i police, zavjesa PVC	strojno pranje taski – stroj-SVAKODNEVNO PO ZAVRŠETKU POSLA	1xmj strojno pranje i otapanje Dnevno, na završetku smjene pomesti pregledati pokupiti ostatke repromaterijala po skladištima i krugu, provjeriti kontejnere Dnevno čišćenje podova strojno i četkama	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA EV-G-5A
Svijetla plafonska	Ručno	1xgodišnje	Vizuelni pregled	- OB-SSOP-1 EVIDENCIJSKA LISTA